

| Arıza kodu | Açıklama | Olası sebepler |
|------------|--|--|
| bAC Er3 | Backup olu turma sürecinde modül ile uyum problemi | Program modülü zaman programı ana cihaz ile uyumsuz |
| Err PrC | Hatalı program modülü | Program modülü içindeki veri hatası veya program modülü takılı de il |
| Loc 2 | Emniyet zamanı içinde alev olu madı | Hatalı selenoid vanalar, hatalı alev dedektörü, brülör ayarları hatalı, ate leme ünitesi hatalı |
| Loc 3 | Hava presostatı hatalı | Belirtilen T10 süresi içinde sinyal kaybolması, Kontak yapı ması |
| Loc 4 | Sahte alev | brülör çalı maya ba lamadan alev algılaması |
| loc 5 | Hava presostatı hatalı, çalı ma konumunda yapı ma | Çalı ma kounumunda hava presostatının yapı ması |
| Loc 6 | Hatalı motor | Hatalı ba lantı veya hatalı ayar |
| Loc 7 | Alev kopması | Çalı ma esnasında çok defa alev kopması, brülör ayarlarının hatalı olması |
| Loc 8 | Bo | |
| Loc 9 | Bo | |
| Loc 10 | ç hata | Kablolama hatası veya iç hata |
| Loc 12 | Gaz kaçak | V1 sızdırma |
| Loc 13 | Gaz kaçak | V2 sızdırma |
| Loc 14 | POC hatası | Vana kapalı konta ı hatası |
| Loc 20 | Dü ük gaz basıncı | Gaz yok |
| Loc 22 | Emniyet zinciri açık | Limit termostadı veya yüksek gaz basıncı |
| Loc 60 | Analog 4-20mA besleme hatası | Kablolama hatası |
| Loc 83 | Hatalı PWM fan | Fan istenilen hıza ula amıyor, Fan toleranslar dı nda çalı ıyor |
| Loc 138 | Yükleme süreci ba arılı | Yükleme süreci ba arılı |
| Loc 139 | Programlama modülü eksik | Programlama modülü tanımlı de il |
| Loc 167 | Manuel kitleme | Manuel kitleme |
| loc 206 | AZL uyumsuz | Versiyon uygun de il |
| Loc 225 | Hatalı PWM fan | Fan süpürme süresinde istenilen yere ula tıktan sonra de eri de i iyor, maks hızın üzerine çıkıyor |
| Loc 226 | Hatalı PWM fan | Parametre hatası: Dü ük alev hız>yüksek alev hızından veya dü ük alev hızı=0, maks hız=0 |
| Loc 227 | Hatalı PWM fan | Bazı parametreler min ve maks fan ayarlarını etkiliyor |